


שומיש תוארו
**DUALFIX iSENSE
DUALFIX 3-i-SIZE**

HE

 105 - 61 ס"מ
18 ק"ג ≥


2000035157 A5

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA
www.britax-roemer.com | hello@britax-roemer.com
1. למסמר זה

אזהרה! הוראות הפעלה אלה מהוות חלק מהມוצר והן תורמות לשימוש הבטיחתי בו. איזיות עלול לגרום לפציעות קשות ואפילו קטלניות. אם קיים צורך בהבהרה אין להשתמש במוצר ויש לפנות מיד ל██וכ.

█RIA את הוראות הפעלה.

█ שומר עליון בסמוך למוצר לצורך עיון בהן.

█ צף את הוראות הפעלה של העברת המוצר לפחות מידי


פרטי קשר
 פנה אלינו במידה ומטעורויות שאלות.


BRITAX RÖMER Child Safety EMEA
www.britax-roemer.com
hello@britax-roemer.com
BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
 Theodor-Heuss-Straße 9
 89340 Leipheim
 Germany

BRITAX Excelsior Limited
 1 Churchill Way West
 Andover
 Hampshire SP10 3UW
 United Kingdom

BRITAX Nordiska Barn AB
 Jörgen Kocksgatan 4
 SE-211 20 Malmö
 Sweden

+49 (0) 8221 3670 199

+44 (0) 1264 386034

2. תיאור המוצר

חגורת כתפיים ומשענת ראש

משענת ראש מותאמת במיוחד למבוקש הטובה ביותר ביחס לילדם במושב הבטיחות. משענת הראש תהייה מוכנות נסיעה, כאשר חגורת הכתפיים יהיה מודעת או מעט מעל כתפי התינוק.

1. שחרור חגורות הכתפיים

- החזק את לחץ הכוון לחוץ.
- משורי קידמה את שתי חגורות הכתפיים.
- על הבצע את המשיכה מרפידות הכתפיים.
- שחרר את לחץ הכוון.

2. כוון חגורות הכתפיים

- החזק את לחץ השחרור של משענת הראש לחוץ.
- הזר את משענת הראש עד לגובה הנכון של חגורת הכתפיים.
- שחרר את לחץ השחרור.

- משענת הראש תיכנס למקוםה תוך שימוש קליל.
- להז את משענת הראש כלפי מטה, כדי לבדוק את הנעליה.

3. מתוח חגורות הכתפיים

- החגורות הכתפיים עוברות ממאוזן או מעט מעל כתפי הילד.
- שלוף ישר הכוון אל המשך כלפי מעלה או כלפי מטה.
- את חגורת הכוון אל המשך כלפי מעלה או כלפי מטה.

4. מתוח חגורות הכתפיים

- אבטח את מודול המושב על תחת הבסיס FLEX BASE iSENSE. עין בהוראות השימוש FLEX BASE iSENSE.

5. שחרור חגורות הכתפיים

- ראה פרק "חגורות כתפיים ומשענת הראש" עמוד 1.
- לחץ על הלחצן האדום לפיתוח מנעל החגורת.
- הנח את מנעל החגורת קידמה.
- הושב את הילד במושב הבטיחות.
- מנע מלביית בגדים עביס מתחת לתחרה.
- העבר את חגורות הכתפיים מעל כתפי הילד.

6. אזהרה!

- לא מסובכות או מוחלפות.
- שלב את שטי' לשונות המנעלים.
- גשל את לשונות המנעלים באמצעות החגורת קידמה.
- לשונות המנעלים יונלו תוך שימוש קליל.

7. שולף ישר רצועת הכוון

- את חגורת הכוון אל המשך כלפי מעלה או כלפי מטה.
- את חגורות הכתפיים מונחות בצדקה דזקה על גוף הילד.
- אזהרה! וודא שהחגורות המונחים יעברו עמוק ככל שאפשר מעל למפשעה של הילד.

8. שחרר את הילד

- לחץ על הלחצן האדום לפיתוח מנעל החגורת.
- הוציא את הילד.

9. הטعن את הסוללה

- זמין ריק-ב-ISENSE.
- אזהרה! סכנת פיצוץ וכיווי. שימוש בנגדוד להוראות עלול לגרום נזק לסוללה הנעטנת.

- את הסוללה הנעטנת אין לטלבל במים.
- הרחק את הסוללה הנעטנת מאש.

- הגן על הסוללה הנעטנת מזוהם. שים לב לטטיפות ורוחש השימוש והאחסון המומלצות.
- את הסוללה הנעטנת אין להזיז, לשנות או להחלף. היא עלולה להתפוצץ או לפולוט חומרים רעילים.

- אם הסוללה הנעטנת נזקקה או אם הופיעו בה סדקים אל תפרק ואל תבצעה בשינוי מבנה.

- הימנע מכל מגע בנזול הגורם לקורוזיה חזקה אם הסוללה הנעטנת פולטת נזולALKTROLITY. התיעץ ברופא במקרה של מגע בעיניים או בעור.



- טען את הסוללה במלואה לפני השימוש הריאשן. הילך הטעינה מפעיל את פעולות התאורה. השתמש בכל הטעינה המצויר לטרוך הטעינה הסוללה. הוא מבטיח את תוחלת החיים הננתה לה솔לה. הטען את הסוללה רק בטמפרטורת סביבה של +10 עד +40°C.
- אין לתזוז חפצים זרים כלשהם לשקע הטעינה. לסוללה הנעטנת תוחלת חיים של לפחות 500 שנים.
- לחבר את כבל הטעינה לשני חיבורי הטעינה USB-C.
- בכל בקר ממצו' חיבור הטעינה.
- אזהרה! סכנת חנק. את כבל הטעינה אין לחבר מושב הבטיחות לילד. העבר את כבל הטעינה רק מושב הבטיחות לילד.
- לחבר את כבל הטעינה למटאמ 5.5V.
- פעמים באיטיות, הסוללה התפרקנה.
- ניתן להשתמש בזמן תחילת הטיענה בתאורה הפנימית.

תאורת פנים

• זמין רק ב-ISENSE.

• השימוש בש-BABY-SAFE/iSENSE שונה מBABY-SAFE-ISENSE.

ניתן לווסת ידנית את התאורה הפנימית הן באמצעות הבקר השמאלי והן באמצעות הבקר הימני. בוגרין לך ניתן להפעיל כבוי משחה. התאורה תכבב במצב זה אוטומטית לאחר דקוטות מעטות.

10. הדלקת / הגברת עצמת התאורה

• לחץ קצרות על הלחצן העליון.

• פעם התאורה תידיל.

• לחץ בטור דקות מעותות להזיז קצהה על הלחצן העליון.

• פעם התאורה תוגבר.

ניתן להגבר את עצמת התאורה פעמיים. לחיצה נוספת על הלחצן העליון תכבב את התאורה.

11. כיבוי התאורה / הקטנת עצמת האור

• החזק את הלחצן התחתון לחוץ.

• פעם התאורה תיבטל.

• ניתן להחליש את עצמת התאורה בליחיצה קצהה על הלחצן התחתון.

12. הפעל את הכבוי המשוחה

• החזק את הלחצן הelowן לחוץ עד שהאור יבהיר פעם.

• פעם הכבוי המשוחה מופעל.

• הפעלה התאורה תכבב אחריך דקוטות מעטות.

3. ייעוד השימוש

מוצר זה תוכנן, נבדק ואושר על פי דרישות התקן האירופאי למתקני בטיחות ילדים R129/03. R129/03. (i-Size universal ISOFIX)

מוצר זה מותאם לשימוש רק בשילוב עם תחנת הטעינה FLEX BASE לשימוש בוגרין לפחות מידי.

מקוון קידמה	מקוון לאחרור
76 ס"מ - 105 ס"מ	76 ס"מ - 105 ס"מ
מקסימום 18 ק"ג	מקסימום 18 ק"ג

7. אחסון ביןים של המוצר

- אם לא תשתמש במוצר לפחות זמן ארוך, הקפד על ההנחיות הבאות.
- ◀ אחסון את המוצר במקום בטוח ויבש.
- ◀ טמפרטורת האחסון צריכה להיות בין 20 ו-25°C.
- ◀ אין להניח חפצים כבדים על המוצר.
- ◀ אין לאחסן את המוצר בסמוך למקרונות חום או מתחת לקרינה ישירה של השמש.
- ◀ לגבי iSENSE DUALFIX תקף בנוסף לכך:
- ◀ הטען את הסוללה במלואה לפני אחסון הביניהם.
- ◀ הטען לפחות 12 שעות את הסוללה במלואה לפני אחסון הביניהם.
- ◀ הטען לפחות 20 דקות כל 24 שעות את הסוללה במלואה.

8. סילוק

צית להנחיות הסילוק התקיפות במדינגן. אל תפרק את המוצר.

טמפרטורה מושלמת לארון.



6. ניקוי ותחזוקה

- ◀ נקי את חלק הפלסטיק בתמייסת סבון.
- ◀ אין להשתמש בחומר ניקוי (כמו לדוגמה חומר מדלול).

ניקוי הריפוד

הסרת הריפוד

- ◀ שחרור חגורות הכתפיים. ראה פרק "חגורות כתפיים ומשענת הראש" עמוד 1.
- ◀ לחץ על הלחץן האdiamond לפтиיחת מנעל החגורה. 12
- ◀ הוציא את משענת הראש באונס מקסימלי. ראה פרק "חגורות כתפיים ומשענת הראש" עמוד 1.
- ◀ שחרר את הירפוד במשענת הראש.
- ◀ שחרר את הירפוד במשענת הראש.
- ◀ שחרר את הירפוד במשענת הראש.
- ◀ שחרר את החלצינים. 13
- ◀ שחרר את הסגר הסקווצ'י בירפוד המפשעה.
- ◀ שחרר את לולאות הגומי ואת מחבר הפלסטיק בתחום הרגלים.
- ◀ שחרר את הירפוד מושלי כל.
- ◀ שחרר בזיהירות את הירפוד מהבקרים (DUALFIX iSENSE).
- ◀ חור את הירפוד.
- ⚠️ אזהרה!** אין להשתמש במוצר ללא ריפוד.

כיבוס הריפוד

צית לנמנום המופיעים על תוויות הכביסה.

הרכבת הריפוד

פעל בסדר הפוך.

נקה את ריפוד הכתפיים

הסר את ריפוד הכתפיים 14

- ◀ שחרור חגורות הכתפיים. ראה פרק "חגורות כתפיים ומשענת הראש" עמוד 1.
- ◀ לחץ על הלחץן האdiamond לפтиיחת מנעל החגורה.
- ◀ פתח את סגר הסקווצ'ן.
- ◀ פתח את התא.
- ◀ שלוף מעט החוצה את חגורות הכתפיים.
- ◀ תלה את לולאות החגורא ממחבר הפלסטיק.
- ◀ הסר את ריפוד הכתפיים קדימה.
- ⚠️ אזהרה!** אין להשתמש במוצר ללא ריפוד כתפיים.
- ◀ כבש את ריפוד הכתפיים.
- ◀ צית לנמנום המופיעים על תוויות הכביסה.
- ◀ הרכבת את ריפוד הכתפיים
- ◀ פעל בסדר הפוך.

הטיפול במנעל החגורה

לכלוך וגופים זרים עלולים לפעול בפועל מתגלו המנגנון החגורה. טיפול במנעל החגורה, כאשר לשונות המנגנון לא נגליות או נגליות רק בקשיש במנעל החגורה, כאשר לשונות

פירוק מנגנון החגורה 15

- ◀ הסר את ריפוד המושב.
- ◀ סובב את חגורת המסתכת אשר הקצה הצר פונה קדימה, דרך חריץ החגורה.
- ◀ דחף את לוחית המתכת כאשר הקצה הצר פונה קדימה, דרך חריץ החגורה.

ניקוי מנגנון החגורה

- ◀ לשחרור את מנגנון החגורא שעה אחת ביום חמימים עם חומר ניקוי.
- ◀ שטוף את מנגנון החגורא וייבש אותו.

הרכבת מנגנון החגורה 16

- ◀ הזר את לוחית המתכת של מנגנון החגורא דרך חרוץ החגורה.
- ◀ סובב את חגורת המסתכת עם לוחית המתכת ב-90°.
- ◀ פלח את חגורת המסתכת תהיה מלאה במאונך לכיוון הנסיעה.
- ◀ בדוק את החיזוק, באמצעות משיכת חזקה במנעל החגורא.
- ◀ השחל את מנגנון החגורא דרך הריפוד.
- ◀ הרכבת את ריפוד המושב.

סכנות פיצעה עקב התקנה שגויות

- ◀ אם המוצר יותקן או יופעל באופן שונה מהמפורט בהוראות הפעלה, עלולים להיגרם פציעות קשות ואכזריות.
- ◀ השימוש במסוב בטיחות רך-causing הוא פונה לכיוון הנסיעה.
- ◀ שם וביצית להוראות המופיעות בספר הרכבה.
- ◀ כריות האויר הקדמית, עלולים להיגרם פצעות קלות או קשות.
- ◀ נתק את השימוש המוכן לאחר בכricht אויר הקדמית.
- ◀ אם מושב הבטיחות ילך-abוטח בשורת המושבים הנוסף, יש להציג את מושב הנוסע לאחר מכן.
- ◀ אם מושב הבטיחות המוכן לא בוטח בשורת המושבים השנייה או השלישי, יש להציג קדימה את הכסא הקדמי המותאם.
- ◀ שים לב ויצית להוראות המופיעות בספר הרכבה.

סכנות פיצעה כתוצאה מכritis האויר הקדמית

- ◀ כריות האויר מיעדות רק להגנה על מוגרים. אם מושב הבטיחות ילך נמצא קרוב מכך,
- ◀ נתק את השימוש המוכן לאחר בכricht אויר הקדמית.
- ◀ אם מושב הבטיחות ילך-abוטח בשורת המושבים הנוסף, יש להציג את מושב הנוסע לאחר מכן.
- ◀ אם מושב הבטיחות המוכן לא בוטח בשורת המושבים השני או השלישי, יש להציג קדימה את הכסא הקדמי המותאם.
- ◀ שים לב ויצית להוראות המופיעות בספר הרכבה.

סכנות פיצעה בזמן השימוש

- ◀ הטפרטוורה במכונית עלולה לעלות מהר מאוד. בנוסף לכך הירידה בצד מסלול הנסעה עלולה להיות מסוכנת.
- ◀ אין להשיר או אף פעם לרכב ללא השגחה.
- ◀ יש להזקק או פלקן את מושל המושב רק מחדל הפהה למדרכה.

סכנות פיצעה מוחפצים לא מאובטחים

- ◀ במקרה של עירה פתאומית או תאונה עלולים עצמים ונוסעים שאינם מאובטחים לפגוע בנוסעים אחרים.
- ◀ אין לאבטח את הילד באמצעות המושב בחיקר.
- ◀ יציב את מושנות הגב של מושבי הרכב (למשל לעטול סופל' או חורי שניון לקיפול).
- ◀ יש לאבטח את כל העצמים או החדים (למשל על המדף האחורי) במכונית.
- ◀ אין להניח חפצים בחלק הרגליים.
- ◀ ודואו שכל האנשים ברכב יהיו מאובטחים.
- ◀ ועוד שמדובר ייה תמיד מאובטח גם כאשר לא מסיעים יلد.

סכנות פיצעה כתוצאה מריפוד מושב חסר

- ◀ ריפוד המושב הוא חלק בטיחות אינטגרלי של מושב הבטיחות ילך. אם לא יעשה שימוש בrifod המושב, עלולים להיגרם פצעות קשות וקטניות.
- ◀ יש להשתמש רק בrifod יושב חולפים מקוריים BRITAX RÖMER.
- ◀ Rifodים חלופיים ניתן להציג בחנות בה נרכש המוצר.

באופן זה תימנע נזקים למושב

- ◀ לעולם אין להשתמש במוצר כשהוא משוחרר, גם לא לצורך נסיעות.
- ◀ המוצר אינו עצցע.
- ◀ שים לב לך שהמושב לא יתתקע בין חפצים קשים (דלת המכונית, מסילות המושב וכו').
- ◀ הרחק את המוצר מ: רטיבות, לחות, נזילים, אבק וערפל מלוחה.
- ◀ אין להניח חפצים כבדים על המושב.

באופן זה תימנע נזקים למכונית

- ◀ ביצוע שינוי במוצר זה יגרום לביטול של הרישוין. שניים יתבצעו על ידי היצר בלבד. המדקקה של המוצר היא מרכיב חשוב של המושב.
- ◀ אין לבצע שינויים.
- ◀ אין להסיר את המדקקה.

באופן זה תימנע נזקים לריפוד

- ◀ ריפוד רכב רגשיים עלולים להיגרם.
- ◀ השימוש בריפוד למושב בטיחות ילך BRITAX RÖMER. ניתן להזמין אותו באופן נפרד.

5. שימוש בתוך הרכב

██ סכנות פיצעה מושב בטיחות פגום

- ◀ אם מתהשתתת תאונה בה היגרמות פגעה מ-10 Km/h עלול להיגרם נזק למושב הבטיחות ילך, ביל שניתן היה לארות את הנזק. התוצאה עלולה להיות פצעות קשות במקורה תאונה נוספת.

החולף את המוצר לאחר תאונה.

בדוק מושר שניזוק (אם אם נפל על הריצה).

בדוק באופן סדר את שלמות כל החלקים החשובים.

וודא שכל המכלולים המכניים פעולים באופן מושלם.

אין ליטוך או לשמן חלקים של המוצר.

השלך לאשפזה בהתאם להוראות מוצר שניזוק.

██ סכנות כוויות עקב מכלולים חמימים

- ◀ מכלולי המוצר עלולים להתחכם לתוצאות מקרים המשמש. עורם של ילדים רגש והוא עלול להיפגע כתוצאה מכך.
- ◀ הган על המוצר מקרים ישירה של שימוש כל הזמן שהוא לא בשימוש.

